




HomeBox ADSL

Installationsvej-
ledning til dig med
bredbåndstelefonti
og bredbånd

Følgende skal være i kassen, du har modtaget:



▲
Installationsvejledning



▲
HomeBox



▲
Kabel med brede
gule stik (RJ45)



▲
Kabler med smalle stik,
hvv. blå og grå (RJ11)



▲
Kabel
med telefonstik



▲
Gennemgangsstik



▲
Strømforsyning


Sådan skal din installation se ud, når du er færdig

Har du begge typer telefonstik i hjemmet, skal du benytte multistikket til installationen.

Almindeligt telefonstik




Multistik




OBS: HomeBox'en skal placeres et tørt og isoleret sted. Temperaturen skal være mellem 0-40 grader. Den må ikke udsættes for regn, vand, fugt og direkte sol.

HomeBox stik og lamper


Øverste højre hjørne foran på HomeBox'en



Bagsiden af HomeBox'en



På højre side af HomeBox'en



Sammen med din bredbåndsforbindelse har du fået en HomeBox, der er centrum for dit hjemmenetværk.


På de kommende sider vil du blive vejledt i at forbinde HomeBox'en.

Før du går i gang

Før du begynder installationen, bedes du:

– tjekke installationsdatoen i din ordrebekræftelse. Det kan først garanteres, at bredbåndsforbindelsen virker efter kl. 16.00 på installationsdatoen. Hvis du har fastnet telefon i forvejen, vil denne også først virke efter kl. 16.00.

– fjerne alt det eksisterende udstyr, som sidder i dine nuværende telefonstik, fx skillefilter, kombifilter, bredbåndsmodem, telefoner og ledninger. Følg herefter vejledningen for at sætte din nye løsning op.




▲
Bredbåndsmodem



▲
Skillefilter



▲
Kombifilter



Start installationen

I denne vejledning skal du tage udgangspunkt i, hvilket telefonstik du har på væggen.


**Vælg installation efter hvilken type stik, du har på væggen.
Har du begge stik i hjemmet, skal du benytte multistikket.**

Almindeligt telefonstik




Du skal montere det medfølgende gennemgangsstik oven på det almindelige telefonstik, du ønsker at benytte til din bredbåndsforbindelse.

Multistik



Du skal bruge dit multistik til din bredbåndsforbindelse. Har du flere, skal stikket med blå ramme benyttes.



Tilslutning af HomeBox til din bredbåndsforbindelse

Vælg stik på væggen og forbind kablerne:

Almindeligt telefonstik




Sæt den ene ende af kablet med det smalle grå stik (RJ11) i gennemgangsstikkets bund og sæt den anden ende i den grå indgang mærket "xDSL" i din HomeBox.


Multistik




Sæt den ene ende af kablet med de smalle grå stik i multistikket og den anden ende i den grå indgang "xDSL" på din HomeBox.





Tænd din HomeBox


Sæt strøm til HomeBox'en vha. strømforsyning, tænd stikkontakten og afvent lys i "tænd/sluk-lampen" på forsiden. 


Første gang du tilslutter HomeBox'en til din bredbåndsforbindelse, vil den typisk blive opdateret med nyeste software og selv genstarte op til flere gange. Dette kan vare op til 10-15 min. Undlad at slukke for HomeBox'en i denne periode. Du kan også senere komme ud for, at software bliver opdateret, hvis du tænder HomeBox'en.




Tjekliste:

Forbindelses-lampen  på din HomeBox viser, om der er forbindelse eller ej. Hvis forbindelses-lampe  lyser konstant, er du i forbindelse med din bredbåndsudbyder. Følgende skal nu kontrolleres:

1. Forbindelses-lampen  skal lyse konstant (kan tage op til 15 min.).
2. Internetlampen @ skal lyse konstant.

Hvis forbindelses-lampen  fortsat blinker efter 15 min., skal du gøre følgende:

1. Kontrollér din ordrebekræftelse for installationsdato.
 2. Kontrollér, at kablerne er korrekt tilsluttet og sidder fast.
 3. Sluk/tænd HomeBox'en og afvent lys i forbindelses-lampen  i 5 min.
- Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte din bredbåndsudbyder.



Tilslutning af Bredbåndstelefone

Har du ikke Bredbåndstelefone, skal du springe dette afsnit over.

Almindeligt telefonstik



Multistik



Du kan tilslutte en almindelig telefon ved at sætte den i gennemgangsstikket.

Hvis du har behov for at tilslutte flere telefoner, anbefaler vi, at du gør det direkte i HomeBox'en. Dette er beskrevet på side 12-13. Alternativt kan du benytte trådløse telefoner (DECT) med flere håndsæt.


Du kan også bestille en "Godt I Gang Installation", hvor en installations-tekniker monterer et multistik. Herefter vil alle husstandens telefonstik virke - dog max 3 stk. Bestilling kan ske via din bredbåndsudbyder.

Tilslut dine telefoner til telefonstikkene i huset. Du kan dog maksimalt tilslutte tre telefoner i dine almindelige telefonstik. Ved behov for mere end 3 telefoner tilsluttet anbefales direkte tilslutning til HomeBox'en som beskrevet på side 12-13 eller benyttelse af trådløse telefoner (DECT) med flere håndsæt.

Alle telefonstik skal virke korrekt nu.


Tjekliste:

1. Hvis der ikke er klartone i telefonen, skal du fjerne alle telefoner fra andre telefonstik i hjemmet, så du kun tester med én telefon.
2. Alternativt prøv at tilslutte telefonen i et andet telefonstik.
Hvis det ikke virker, skal du kontakte din bredbåndsudbyder.




Direkte tilslutning af telefoner til HomeBox

Har du ikke Bredbåndstelefon, skal du springe dette afsnit over.



Sæt kablet fra den telefon, du ønsker at bruge til bredbåndstelefon, i Telefon 1 (grøn markering) på din HomeBox.

En ekstra telefon kan monteres i Telefon 2 på samme måde. Hvis din telefon har 3 polet stik, benyttes det vedlagte kabel:





Tjekliste:


1. Hvis der ikke er klartone, skal du sikre dig, at du har adgang til internettet. Hvis ikke, gå til 1. trin i denne vejledning.
2. Kontrollér, at telefonen er tilsluttet Telefon 1 porten på din HomeBox.
3. Sluk og tænd for HomeBox'en og vent 5 min.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte din bredbåndsudbyder.

Information om Beskedsvar, Viderestilling og Vis Nummer til Bredbåndstelefon:


Beskedsvar til bredbåndstelefon giver en adviserings tone, når du har modtaget en besked, der kommer ikke en talemeddelelse. Beskedsvar er ikke aktiveret som standard.

Kontakt din bredbåndsudbyder, hvis du ønsker en vejledning i ekstras tjenester til Bredbåndstelefon.




Tilslutning af din pc til HomeBox'en

Tjek om netværket virker. Det gør du ved at tilslutte computeren med kabel til HomeBox'en. Se vejledningen nedenfor. Ønsker du at benytte dig af det indbyggede trådløse netværk, kan du efterfølgende tilslutte dette. Vejledningen finder du side 18.



Tag kablet med de brede gule stik (RJ45) og sæt det ind i et af de gule stik i din HomeBox.

Tag den anden ende af kablet og tilslut det til netværk-stikket i din pc.



Tænd din PC og afvent lys i en af de grønne lamper ved siden af netværkstikket på bagsiden af din HomeBox.


Tjekliste:

Den grønne lampe ved de gule stik på HomeBox'en fortæller, om der er forbindelse fra HomeBox'en til din pc.


Hvis den grønne lampe på bagsiden af HomeBox'en ikke lyser, skal du gøre følgende:

1. Kontrollér, at kablet sidder korrekt tilsluttet i HomeBox og pc.
2. Kontrollér, at lampen ved netstikket i din pc lyser.

Hvis internet-lampen @ på HomeBox'en ikke lyser, skal du gøre følgende:

1. Sluk HomeBox'en og sluk pc.
2. Tænd HomeBox'en – afvent konstant lys i forbindelses-lampen  og tænd derefter din pc.
3. Du skulle nu være på internettet og internet-lampen @ lyser.



Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte din bredbåndsudbyder.




Problemer og løsninger


Her er fire typiske problemtyper, og deres løsninger




Forbindelses-lampen  på HomeBox'en blinker:
Forbindelses-lampen blinker, mens forbindelsen etableres. Når forbindelsen er etableret, lyser lampen konstant. Såfremt det ikke lykkes at etablere forbindelse, vil forbindelses-lampen  blinke.



Konstant lys i forbindelses-lampen  på HomeBox'en, men der er ingen internetforbindelse.



Internet virker, men der er ingen klartone i telefonen efter installationen.



Der mangler porte til tilslutning af ethernet enheder.


1. Kontrollér ordredato og tidspunkt på ordrebekræftelsen.
Det garanteres først, at bredbåndsforbindelsen virker efter kl. 16.00 på installationsdatoen.
2. Kontrollér kabling fra HomeBox'ens forbindelses-port jf. side 8.

1. Kontrollér bagsiden af HomeBox'en for lys i den grønne lampe, der viser, om der sidder et kabel mellem din HomeBox og pc. Lyser den ikke, så kontrollér, at kablet sidder korrekt i både HomeBox og pc.
2. Genstart pc'en – prøv derefter, om du kan komme på internettet.

1. Kontrollér om gennemgangsstik sidder korrekt jf. side 8.
2. Fjern eventuelle telefoner fra andre telefonstik i hjemmet, så du kun tester med én telefon.

1. Er der behov for flere Ethernet porte, benyttes en switch, som kables til en gul port bag på HomeBox'en. Switchen kan bestilles via din bredbåndsudbyder.
2. Tilslut aldrig en router til HomeBox'en, da de to routere vil kunne konflikte og der kan opstå problemer med adresse-tildelingen af de tilsluttede enheder.

Virker Internet eller telefon stadig ikke korrekt, skal du kontakte din bredbåndsudbyder.




Trådløs forbindelse fra HomeBox til pc

Højreklik på trådløs-ikonet  nederst i højre hjørne på din skærm.

Klik på ”Vis trådløse netværk der er tilgængelige”.

Klik på det trådløse netværk, der stemmer overens med Netværksnavn på label, der står i bunden af HomeBox'en.



Klik på ”Opret forbindelse”.

Indtast Netværksnøgle, som ligeledes står i bunden af HomeBox'en.

Hvis det trådløse netværk ikke virker kan du følge 'Tjekliste' i højre side. Hvis du stadig ikke kan få det trådløse netværk til at virke, skal du kontakte din bredbåndsudbyder for at få yderligere information.

Hvis det trådløse netværk ønskes deaktiveret, gøres dette ved at logge dig ind i HomeBox, som beskrevet til højre og trykke på 'Trådløs'. Tryk på 'SSID1' og vælg 'Deaktiveret' til højre for 'Trådløs Netværk:'. Husk at trykke på knappen med fluebenet, for at gemme dine ændringer.

Tjekliste:

Trådløs-lampen  på din HomeBox skal nu lyse, og blinke, når der er trafik.

Hvis trådløs-lampen ikke lyser, kan du nulstille HomeBox'en ved at trykke på RESET knappen. Bemærk dog, at alle indstillinger i HomeBox'en nulstilles.

Hvis du ønsker at ændre opsætningen på din HomeBox, fx navnet på det trådløse netværk, kan dette gøres ved nedenstående trin:

1. Åbn din browser (fx Internet Explorer) og skriv **192.168.1.1** i adressefeltet.
2. Tryk på Enter for at åbne HomeBox-menuen.
3. Indtast **admin** i feltet Brugernavn. Har du endnu ikke oprettet dit eget password, skal du lade feltet Password være blankt.

Du kan få yderligere information, om den generelle opsætningen af HomeBox'en, ved at kontakte din bredbåndsudbyder.

